


ALEXA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU



MODELE:

ALEXA 100
ALEXA 120
ALEXA BLACK 100
ALEXA BLACK 120
ALEXA GOLD 100
ALEXA GOLD 120



Przed użyciem dokładnie
zapoznaj się z instrukcją
obsługi i montażu



Drogi Kliencie!

Dziękujemy za wybór naszej kabiny prysznicowej. Przed przystąpieniem do korzystania z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją oraz wykonanie montażu zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.



W trosce o Twoje zadowolenie oraz bezawaryjne użytkowanie produktu KABI, proponujemy, aby montażu naszych kabin dokonywał autoryzowany serwis. Listę serwisantów znajdziesz w karcie gwarancyjnej.

Przed rozpoczęciem montażu

4

**Konserwacja, użytkowanie
i czyszczenie**

5

Instrukcja montażu

9

Przed rozpoczęciem montażu

Przed rozpoczęciem montażu kabiny, prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z instrukcją. Przedstawione w instrukcji schematy mają charakter poglądowy. Różnice pomiędzy obrazkami a fizycznym wyglądem elementów kabiny nie mogą być podstawą do złożenia reklamacji.



UWAGA! W przypadku, gdybyście Państwo zdecydowali się na samodzielny montaż, pragniemy poinformować, iż instalacja hydrauliczna, a także ew. podłączenie elektryczne muszą być bezwzględnie wykonane przez osoby do tego uprawnione. Instalacje muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami. Montaż powinien być wykonywany przez min. 2 osoby.

Część przestrzeni, która zostanie zamknięta poprzez zamontowanie kabiny musi być wolna od wszelkiego typu wyposażenia elektrycznego, gazowego etc., które nie jest odporne na bezpośrednie oddziaływanie strumienia wody (np. gniazdka lub włączniki elektryczne).

Wszelkie wyposażenie elektryczne bądź gazowe, które znajduje się w pomieszczeniu, gdzie zaplanowany został montaż produktu, powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od konstrukcji zewnętrznej kabiny. Ewentualny strumień wody, który mógłby wydostać się np. poprzez niedomknięte drzwi kabiny nie powinien spowodować np. zgaszenia płomienia piecyka lub zwarcia w osprzęcie elektrycznym.

Podłoże, na którym będzie ustawiony produkt powinno zapewnić jego stabilność i pewne ustawienie w poziomie. Ściany powinny posiadać pion, zapewniający przyleganie konstrukcji wsporczych ścian.

Konserwacja, użytkowanie i czyszczenie

Kompletna konserwacja wszystkich elementów kabiny musi odbywać się często. Należy bardzo dokładnie stosować podane tu zalecenia, aby nie zniszczyć połysku elementów akrylowych i części metalowych.

Elementy konstrukcyjne kabiny takie jak szkło, części lakierowane, elementy akrylowe i plastikowe należy czyścić tylko delikatną ściereczką z użyciem łagodnych detergentów - powszechnie stosowanych płynów czyszczących nie powodujących ścierania. Należy unikać stosowania pasty ściерnej, rozpuszczalników, acetonu, środków czyszczących oraz dezynfekcyjnych, które zawierają chlor itp.

Nie wolno używać ścierek zawierających sztuczne włókna, ostrych gąbek, szczotek z metalowymi drutami, środków czyszczących w proszku oraz w płynie zawierających substancje ściерne lub amoniak, alkoholu, używanych w domu kwasów, acetonu lub innych rozpuszczalników, ponieważ niszczą one powierzchnię. Nie należy stosować żadnych żrących środków czyszczących. Następujące materiały mogą być szkodliwe dla zdrowia oraz powodować uszkodzenie produktu - nie należy ich stosować do mycia kabin: substancje zawierające kwasy, zasady, kwas chlorowodorowy, środki polerujące, szczotki nylonowe, papier ściерny oraz wszelkie inne środki i materiały mające zły wpływ na zdrowie oraz mogące uszkodzić kabinę prysznicową. Wapienny osad można usunąć kwaskiem cytrynowym lub octem rozpuszczonym w wodzie i miękką ściereczką.

Zaleca się zainstalowanie urządzenia zmiękczonego wodę w celu uniknięcia osadzania się kamienia.

Do czyszczenia szkła i luster zaleca się używanie produktów rynkowych przeznaczonych do mycia okien (nie mogą zawierać amoniaku).

Jeżeli na powierzchni kabiny pojawią się małe zadrapania, można użyć drobnoziarnistego papieru ściерnego (1200#) do wypolerowania tych miejsc. Po tym zabiegu można jeszcze zastosować zwykłą pastę do zębów lub pastę polerską i ponownie wypolerować te miejsca miękką ściereczką, uzyskując w ten sposób nową, czystą i błyszczącą powierzchnię.

Armaturę należy czyścić regularnie, co najmniej 3 razy w miesiącu lub częściej, w zależności od potrzeb.

Elementy złożone lub chromowane nie wymagają zbyt częstego polerowania.

Nie należy używać tępych narzędzi ani noży do skrobania powierzchni kabiny.

Wodę należy spuszczać natychmiast po kąpiel, następnie oczyścić kabinę.

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, montażem lub pielęgnacją wyrobu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do konstrukcji wyrobu.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prowadnice po których poruszają się rolki utrzymujące drzwi były wolne od zanieczyszczeń.

Nie należy pozostawiać bez opieki/nadzoru w kabinie dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Nie należy opierać o kabinę przedmiotów, które mogłyby osłabić (zarysować) lub uszkodzić szkło kabiny.

W kabinie może przebywać maksymalnie jedna osoba.

Nie należy napierać, uderzać lub w inny niewłaściwy sposób oddziaływać na szkło lub profile kabiny.

Poprawność działania baterii oraz całego układu zasilania wodnego w dużej mierze zależy od jakości wody, jej twardości, nasycenia wapniem oraz zawartości zanieczyszczeń takich jak piasek, kamień kotłowy, itp. Jakość wody decyduje o częstotliwości konserwacji baterii oraz całego układu przez użytkownika. Zaleca się stosowanie filtrów siatkowych w instalacjach wodociągowych (umieszczonych np. w zaworach w instalacji wodociągowej).

Usuwanie materiałów opakowaniowych oraz konstrukcyjnych.

Materiały wykonane z kartonu nadają się do dalszego przetwarzania. Taśmę klejącą i PE folię zabezpieczającą należy oddać do recyklingu. Nie poddające się przetwarzaniu elementy opakowania, po jego wykorzystaniu, należy unieszkodliwić w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o odpadach. Po zakończeniu się żywotności

wyrobu dające się przetworzyć elementy (np. aluminiowe profile, szkło) należy poddać procesowi recyklingu.

Przepisy bezpieczeństwa

Producent nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

- w razie nieprzestrzegania przepisów zawartych w normach dotyczących mieszkaniowej instalacji elektrycznej,
- w razie nieprzestrzegania zaleceń instalacyjnych i konserwacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji,
- w razie użytkowania lub instalacji kabiny z hydromasażem w sposób niezgodny z normami PN-EN 15200 oraz PN-EN 14428.

Należy dokładnie przeczytać całą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Zachować niniejszą instrukcję, aby móc z niej korzystać w przyszłości lub móc ją przekazać przyszłemu użytkownikowi.

Instrukcja ta została opracowana dla różnych modeli oraz wersji, dlatego też wygląd wyrobu może się różnić od przykładów przedstawionych na schematach i zdjęciach. Mimo tego instrukcje nie ulegają zmianie.

Firma Durasan Trading Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, uznanych za właściwe, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia lub wymiany.

Wyrób ten może być przeznaczony tylko do użytkowania zgodnego z jego docelowym wykonaniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem produktu.

Środki ostrożności

Podczas przechowywania niniejszego wyrobu nie należy przewracać go ani układać na nim stosów innych opakowań. Nie należy także przechwywać go razem z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak np. formalina. W przypadku transportu, opakowanie z kabiną należy podnosić i opuszczać ostrożnie, unikając naprężeń, uderzeń, wstrząsów mechanicznych itp. Jeżeli kabina ma pozostać nieużywana przez dłuższy czas, należy ją wysuszyć i zapewnić dobrą wentylację, przy czym w powietrzu nie powinno być substancji korodujących.

Upoważniony przedstawiciel producenta:

Durasan Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością









Al. Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one różnić od zdjęć oraz rysunków przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi i montażu.

Instrukcija montažu






Ø6mm









Ø 3.2mm









Wymiar	L	W
800	/	780-800
1000	980-1000	/
1200	1180-1200	/

Ustaw profile pionowe w miejscu docelowego montażu. Wypoziomuj ich położenie. Zaznacz miejsce montażu profili następnie nawierć otwory zamontuj kołki i przytwierdź profile pionowe do ściany.




[01]&[29] x2




[14] x6




[23] x6 (ST4x35)









Przymocuj prowadnicę górną do szyby bocznych.



Przymocuj blokady szyb bocznych oraz próg kabiny.



Zamontuj do szyb drzwiowych rolki oraz blokady.
Na dół szyby zamontuj uszczelkę okapnik zgodnie z rysunkami.










Na szybę drzwiową zamontuj uchwyt oraz uszczelkę z „bąblem” od strony szerokiej szyby bocznej. Na wąską szybę boczną zamontuj uszczelkę z piórkim. Dotnij uszczelki do pożądanego kształtu.

Montaż kabiny



[11] x1






Wyreguluj położenie szyb drzwiowych za pomocą regulacji na rolkach.




[24] x1





[25] x1 (M4x12)




[18A] x1



[19A] x1




[19B] x1



[18B] x1

Zamontuj odbojniki rolek.


Montaż kabiny



Uszczelnij za pomocą silikonu wszystkie newralgiczne punkty kabiny.

UWAGA!

Do uszczelnienia użyj silikonu odpornego na pleśń i grzyby.
Pamiętaj aby nie używać kabiny przez 24 godziny od zakończenia montażu.



24h

GWARANT

Durasan Trading Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
serwis@gltrade.pl

Pieczęć i podpis sprzedawcy

KARTA GWARANCYJNA

MODEL URZĄDZENIA:
NUMER FAKTURY:
DATA SPRZEDAŻY:
..... PIECZĄTKA I PODPIS INSTALATORA

WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie). Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
- Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 5 lat.
- Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona tzn. powinna posiadać pieczętkę punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta, pieczętki i podpisy instalatorów. W przypadku ich braku karta gwarancyjna jest nieważna.
- Termin rozpatrzenia reklamacji obowiązuje od momentu przesłania kompletu potrzebnych dokumentów. W przypadku szczególnej potrzeby Gwarant może zażądać uzupełnienia dokumentacji o zdjęcia.
- Klient zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do produktu. Wannę lubabinę należy zbudować w taki sposób, aby był możliwy ich demontaż bez konieczności zniszczenia obudowy lub innych elementów wyposażenia łazienki. W przeciwnym wypadku gwarant nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z ich wymianą.
- W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz zgłosić usterkę do Serwisu. Wymagane jest pierwsze testowe uruchomienie produktu przed ostatecznym zamontowaniem kabiny.
- Completność i jakośc towaru nalezy sprawdzic bezposrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spelnienia tego warunku reklamacje z tytulu brakow i uszkodzen mechanicznych moga zostac niezuanane.
- Termin usunienia wady moze byc wydłużony o czas potrzebny do importu czesci zamiennych.
- W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniedzy gdy:
 - ujawnionej wady nie można usunąć;
 - w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespolu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemozliwiajace jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
- Roszczenia z tytulu gwarancji nie beda uwzględniane w przypadku:
 - uszkodzen mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potluczenia;
 - uszkodzen powstałych w przypadku wybijania otworow na baterie;
 - nieprzestrzegania zasad montazu, obslugi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
 - uszkodzen wyniklých z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów;
 - uszkodzen powstałych z powodu przepiec lub spadku napiecia w sieci elektroenergetycznej;
 - dokonywania przerobek lub napraw przez osoby nieupowaznione przez gwaranta następstw naturalnego zuzywania sie elementow (uszczelki, rolki, deszczownice, sluchawki, weze prysznicowe) podczas normalnej eksploatacji.
- Szumy podczas pracy hydromasażu (wanny oraz kabiny) nie są podstawą do reklamacji. Zaleca się okresowy przegląd wanień z hydromasażem przez autoryzowany punkt Serwisowy.
- Gwarant, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełnia oraz za deklaracje osob trzecich.
- Gwarant, nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury) ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.
- W zakresie gwarancji nie wchodzi: czyszczenie i dezynfekcja wann lub kabiny, wymiana żarówek, wymiana elementów chromowych (złotyh itp.)
- W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu użytkownik pokrywa koszt dojazdu oraz ekspertyzy.
- Gwarancja nie obejmuje: wyrobów używanych (z ekspozycji), części ze szkła, lustra, galki, lampy, żarówki halogenowe, lampki kontrolne, korki bezpieczeństwa, dozowniki, rolki, części i elementy, które mogły być wadliwe z powodu zaniedbania lub nieodpowiedniego użytkowania.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane: wytracaniem się osadu z użytkowanej wody, nieodpowiednią pielęgnacją wyrobu (stosowaniem środków zawierających aceton, substancje żrące, ciemne itp.). Powłoka NanoGlass nie podlega warunkom gwarancji, w celu dłuższego utrzymania powłoki nie używaj kwasów i środków alkalicznych.
- W każdym przypadku wyrób udostępniany do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi zasadami higieny.
- Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawana na pisemną prośbę Klienta.

Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesz a uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI:

.....
(Podpis klienta)

W przypadku wykrycia wady produktu, prosimy o kontakt
z Biurem Obsługi Klienta
e-mailowo: serwis@gltrade.pl
lub poprzez formularz on-line na stronie ireklamacje.pl

DOLNOŚLĄSKIE

Legnica

Tomasz Isbrandt
T: +48 604 105 852
E:isbrandt@wp.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE

Bydgoszcz

Sławomir Szyperski
T: +48 505 551 553
E:serwis@budicom.pl

LUBELSKIE

Biała Podlaska

Jarosław Kolodziuk
T: 603 539 197
E:dokken@poczta.fm

LUBUSKIE

Gorzów Wielkopolski

Marek Kowalski
T: +48 608 452 283
E:mareklubuskie@wp.pl

Lublin

Mariusz Gierach
T: +48 604 211 191
E:mariuszgierach@o2.pl

ŁÓDZKIE

Łódź

Jarosław Owczarek
T: +48 504 221 410
E:abcjarek@vp.pl

OPOLSKIE

Opole

Marek Nartowski
T: 502 520 570
E: firma-efekt@o2.pl

MAZOWIECKIE

Płońsk

Bogdan Krajewski
T: +48 792 998 965
E:sc24.bogdan@gmail.com

Warszawa

Mariusz Żuczkowski
T: +48 692 331 201
E:martiv@martiv.pl

Ostrołęka

Marek Salamonczyk
T: 604 450 399
E:marek.salamonczyk@interia.pl

PODKARACKIE

Przemysł

Janusz Prokop
T: +48 606 831 256
E:janusz_prokop@op.pl

PODLASKIE

Suchowola

Zbigniew Sawicki
T: +48 791 141 280
E:aquaserwis80@wp.pl

ŚLĄSKIE

Rybnik

Piotr Kruczek
T: +48 510 101 906
E:kamarro@op.pl

Katowice

Krzysztof Trzewicarz
T: +48 602 150 769
E:phumegajan@gmail.com

Mstów

Ryszard Komor
T: +48 502 558 456
E:ryszard.komor@wp.pl

DOLNOŚLĄSKIE

Wrocław

Gerard Bobik
T: 501 410 527
E:gerard.bobik@poczta.fm

MAŁOPOLSKIE

Kraków

Krzysztof Kozioł
T: 602 682 493
E:ko.kris@interia.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kielce

Marek Ziewiecki
T: +48 600 231 947
E:marek_ziewiecki@wp.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Baczewo

Jacek Bartnicki
T: +48 697 371 211
E:hydraulikserwisolsztyn@wp.pl

WIELKOPOLSKIE

Koźmin Wielkopolski

Sebastian Kasprzak
T: +48 600 815 094
E:kaspa.seba@op.pl

Strzelno

Patryk Kędziński
T: +48 888 130 369
E:kedzienskipatryk@vp.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin

Maciej Nitecki
T: 698 730 006
E:marek_ziewiecki@wp.pl

POMORSKIE

Gdańsk

Marcin Chojnacki
T: 607 315 987
E:water.sewis@wp.pl